

(注) プーリ間長さにより指定とは違ったピッチで取付けられる場所が発生する場合があります。

全て等間隔にしたい場合はベルトの歯数がベルト専用ナット取付ピッチで割り切れる数値になるようプーリ間長さを設定してください。

【ベルト歯数=プーリ間長さ×2÷10+25 (小数点以下四捨五入)】